



FORM-TEC FREILANDSYSTEM

2 Pfosten-System

Einsatzorte	Freiflächen und Weideflächen
Modulanordnung	Vertikale und horizontale Anordnung möglich
Modulneigung	10° – 25°
Bodenanbindung	Befestigung Ramm- oder Betonfundamentierung
Montage	Einfache Montage durch das T-Schraubensystem. Kabelführung in der Modulschiene möglich. Kein Zusatzmaterial notwendig
Planung	Individuelle Standortplanung

